
Difuzor aromoterapie POP


MANUAL DE UTILIZARE


Citiți cu atenție și păstrați cu grijă aceste instrucțiuni de utilizare.



I. Componente
II. Precauții de siguranță
III. Pregătire și utilizare
IV. Setări de difuzie și lumină
V. Curățare și întretinere
VI. Depanare
VII. Specificații

I. Componente





1. Capac
2. Buton de difuzie
3. Buton lampă
4. Nivel maxim apă
5. Rezervor de apă
6. Orificiu de evacuare aer
7. Duză de scurgere
8. Bază
9. Priză alimentare
10. Orificiu de ventilație
11. Adaptor

II. Precauții de siguranță

Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și respectați toate avertismentele și recomandările.




Curățați rezervorul de apă la fiecare trei zile

Avertisment: Microorganismele care pot fi prezente în apă sau în mediul de utilizare/depozitare se pot dezvolta în rezervor și pot fi dispersate în aer, reprezentând un risc serios pentru sănătate dacă apa nu este schimbată și rezervorul nu este curățat corespunzător la fiecare 3 zile.

- Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 8 ani, precum și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau cognitive ori fără experiență, doar dacă sunt supravegheate sau instruiți corespunzător privind utilizarea în siguranță.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea trebuie realizate numai sub supravegherea unui adult.
- Nivelurile ridicate de umiditate pot favoriza dezvoltarea microorganismelor în mediu.
- Zona din jurul difuzorului nu trebuie să fie umedă. Dacă apare umezeală, reduceți debitul. Dacă nu poate fi reglat, folosiți aparatul intermitent. Nu lăsați materiale absorbante (covoare, perdele, fețe de masă) să se ude.
- Scoateți aparatul din priză înainte de umplere sau curățare.
- Nu lăsați apă în rezervor atunci când aparatul nu este folosit.
- Goliți și curățați difuzorul înainte de o perioadă lungă de neutilizare. Curățați-l din nou înainte de următoarea utilizare.
- Folosiți doar adaptorul original furnizat.
- Aparatul trebuie alimentat doar la tensiunea de siguranță indicată pe etichetă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, nu utilizați produsul.
- Folosiți numai uleiuri esențiale 100% pure și naturale. Evitați uleiurile vâscoase sau corozive.
- Respectați precauțiile privind difuzarea uleiurilor esențiale în camerele copiilor (consultați prospectul pentru vârsta minimă recomandată).
- Nu utilizați în prezența persoanelor vulnerabile (gravide, sugari, persoane cu astm sau antecedente de convulsii) ori a animalelor sensibile.
- Nu folosiți parfumuri sintetice.


III. Pregătire și utilizare

1. Conectați cablul la dispozitiv.
2. Scoateți capacul.
3. Umpleți rezervorul cu apă până la nivelul MAX sau mai jos (folosiți apă de la robinet sau apă îmbuteliată; nu folosiți apă distilată sau purificată).
4. Adăugați 5-10 picături de ulei esențial pur în rezervorul de apă.
5. Puneți capacul la loc.
6. Conectați cablul la adaptorul furnizat și introduceți adaptorul într-o priză de perete.



IV. Setări de difuzie și lumină

La conectare, o lumină va clipi scurt. Funcțiile de difuzie și lumină sunt independente.



Setări de difuzie:	
	Prima apăsare: Difuzie continuă
	A doua apăsare: Difuzie intermitentă (15 secunde PORNIT, 15 secunde OPRIT)
	A treia apăsare: Oprire (Apăsarea și menținerea butonului timp de 2 secunde oprește difuzorul în orice moment.)
Setări de iluminare:	
	Prima apăsare: aprinde lumina
	A doua apăsare: reduce luminozitatea
	A treia apăsare: stinge lumina (Apăsarea și menținerea butonului timp de 2 secunde oprește difuzorul în orice moment.)

Notă: Difuzorul se oprește automat atunci când nu mai are suficientă apă.

V. Curățare și întreținere

1. Opriți și scoateți aparatul din priză.
2. Scoateți capacul și goliți apa pe partea opusă orificiului de evacuare. Nu turnați apa prin orificiul de aer, deoarece se poate defecta definitiv aparatul.
3. Curățați interiorul rezervorului cu o cârpă moale, albă și puțină apă. Dacă este necesar, folosiți puțin oțet bine diluat. Nu utilizați detergenți corozivi.
4. Ștergeți foarte ușor discul cu ultrasunete cu un bețișor de bumbac, fără a apăsa, pentru a evita zgârierea sau deteriorarea acestuia.

VI. Depanare

Probleme frecvente și soluții:

Nu pornește difuzorul	Verificați dacă adaptorul este conectat corect la priză și la aparat. Asigurați-vă că există apă în rezervor. Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru repornire.
Nu apare ceață	Verificați nivelul apei (dacă este prea puțină sau prea multă, difuzorul nu funcționează corect). Curățați discul cu ultrasunete (poate fi murdar sau blocat). Asigurați-vă că utilizați doar apă de la robinet sau apă îmbuteliată, nu apă distilată. Folosiți doar uleiuri esențiale recomandate (cele vâscoase pot bloca mecanismul).
Miros slab sau deloc	Adăugați câteva picături suplimentare de ulei esențial. Verificați dacă uleiul esențial este de calitate și compatibil cu difuzia.
Apa curge sau stropește	Verificați dacă rezervorul nu este umplut peste nivelul MAX. Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană și stabilă.

VII. Specificații

Model:	40147UL-126/20007
Dimensiuni:	116 X 116 X 129 mm
Greutate:	265 g
Alimentare:	DC 5V, 1A
Capacitate rezervor:	140 ml
Durată funcționare:	continuu sau intermitent (în funcție de setări)
Funcții:	difuzie de ceață rece + lumină ambientală cu reglaj de intensitate
Materiale:	plastic rezistent, componente interne ultrasonice

GARANȚIE

Acest produs include o garanție de doi ani dacă este utilizat corespunzător în conformitate cu acest manual. În caz contrar, nu va exista nicio acceptare a revendicării. Garanția este valabilă doi ani de la data achiziției, timp în care compania va oferi reparații gratuite în cazul unor probleme apărute în timpul utilizării normale a dispozitivului. În cazul oricărei probleme în timpul perioadei de garanție, vă rugăm să contactați comerciantul local pentru întreținere sau schimb.

Manualul de utilizare poate fi, de asemenea, verificat și descărcat pe site-ul web www.alchida.com

Denumire produs **Difuzor aromoterapie** **POP PRANAROM**	Ștampila unității de vânzare
Data achiziției	

Garanția este valabilă și în baza bonului fiscal sau a facturii fiscale

Distribuit in exclusivitate de Alchida Nature.
Bucuresti, sector 3, blv. 1 Decembrie 1918 nr. 1N
Spatiul 1 A. Telefon 0723264064,
E-mail contact@alchida.ro,
www.alchida.ro